

از انتخاب شما متشکریم :

روش تعریف و حذف و ریست قفل کم‌دی هوشمند کارت‌ی شرکت تدبیر پیشه آذری :

تعریف منیجر کارت :

با استفاده از یک وسیله نوک تیز مناسب کلید کوچک داخل محفظه برد را که با بدنه توسط سوراخی ارتباط دارد، بمدت ۳ ثانیه بفشارید. در این مدت چراغ چشمک زن قرمز روشن شده و پس از یک بوق ممتد چراغ قرمز و سپس چراغ سبز روشن میشود. در طی مدتی که چراغ سبز روشن است، فرصت دارید منیجر کارت را به دستگاه نزدیک کنید.

در اینصورت بازدن یک بوق، چراغ سبز خاموش شده و کارت منیجر برای دستگاه تعریف می‌گردد.

تذکر: چنانچه در طول مدتی که چراغ سبز روشن بود، کارت را به دستگاه نزدیک نکنید، بعد از ۱۰ ثانیه چراغ سبز خاموش شده و برای تعریف منیجر کارت باید مجدداً عملیات ریست را انجام دهید.

تعریف یوزر جدید :

ابتدا منیجر کارت را به دستگاه نزدیک کنید، تک بوق به همراه چراغ چشمک زن سبز روشن میشود، در طول مدتی که چراغ چشمک می‌زند فرصت دارید تا ۱۰ یوزر جدید را به دستگاه معرفی کنید، پس از تعریف هر یوزر دستگاه بوق تایید زده و چراغ سبز برای لحظه‌ای دائم روشن میماند.

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

تغییر حالت کارکرد:

دستگاه حاضر به ۲ روش، عملیات باز و بسته کردن قفل را انجام میدهد.

اتوماتیک:

یعنی کاربر برای باز کردن قفل باید یکبار مچ بند را نزدیک دستگاه گرفته و قفل پس از باز شدن بعد از ۵ ثانیه بصورت اتوماتیک مجدداً قفل میشود.

دستی:

کاربر باید هم برای باز کردن و هم برای بستن قفل، مچ بند را به دستگاه نزدیک کند برای تغییر حالت از اتوماتیک به دستی و بالعکس باید دکمه ریست را ۵ بار فشار دهید.

با تشکر واحد پشتیبانی و آموزش شرکت تدبیر پیشه آذری