

از انتخاب شما متشکریم :

کد های دستوری کارت و رمزی و موبایلی شرکت تدبیر پیشه آذری :

۱- تعویض رمز مدیریت کارخانه :

* # تکرار رمز مدیریت جدید # رمز مدیریت جدید 123456#9

رمز مدیریت جدید باید ۶ رقمی باشد .

توجه نمایید اگر رمز مدیریت را قبلا تغییر داده اید و میخواهید باز هم تغییر بدهید بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت قبلی را باید وارد نمایید .

۲- اضافه کردن رمز ورود (رمز تردد) :

* # تکرار رمز ورود (رمز تردد) # رمز ورود (رمز تردد) 123456#2

توجه نمایید رمز ورود ۴ تا ۶ رقمی باید انتخاب شود .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۳- اضافه کردن کارت :

۱- کارتها به ترتیب جلو سنسور کارتخوان
#* ۲- وارد کردن شماره روی یکی از کارتها 123456#1

۴- اضافه کردن کارت با شماره ردیف :

* # ۱- کارت جلو سنسور کارتخوان # شماره ردیف 123456#1

بجای شماره ردیف عدد کاربر گذاشته شود (شماره کاربر باید سه رقمی باشد مثلا ۱۰۱)
مثلا (۱۳۵) کاربر ۳۵ میشود . که در صورت نیاز با شماره ردیف میتوان کاربر مورد نظر را حذف کرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۵- حذف کاربران :

۱- کارت جلو سنسور کارتخوان

* # ۲- وارد کردن شماره روی یکی از کارتها 123456#3

۳- وارد کردن شماره ردیف کاربر

برای حذف کاربر مورد نظر یکی از موارد ۳ گانه را وارد نمایید .

۶- حذف همه کاربران :

* # رمز مدیریت جدید و در صورت عدم تغییر 123456
#* 123456 را وارد نمایید

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۷- تنظیم زمان خروجی دستگاه :

123456#5 XX

توجه نمایید بجای XX زمان مورد نظر را از ۰۰ تا ۹۹ تنظیم نمایید که اگر ۰۰ تنظیم نمایید خروجی به مدت ۰/۲ ثانیه فعال میماند و اگر ۰۱ تنظیم نمایید به مدت یک ثانیه و اگر ۲۱ تنظیم نمایید به مدت ۲۱ ثانیه فعال میماند .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۸- بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه :

* # رمز مدیریت جدید و در صورت عدم تغییر 123456
#* 123456 را وارد نمایید

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

۹- ریست رمز مدیریت به رمز مدیریت کارخانه :

*654321#

در صورت فراموشی رمز مدیریت با کد دستوری بالا دستگاه به رمز مدیریت کارخانه تنظیم میشود و رمز مدیریت کارخانه ۱۲۳۴۵۶ میباشد .

۱۰- تعریف کارت مدیریت اضافه کردن :

* # گرفتن کارت جلو دستگاه
#* 123456#7 کارت مدیریت اضافه کردن

کارت مدیریت اضافه کردن برای اضافه کردن کارت کاربر مورد استفاده قرار میگیرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۱- تعریف کارت مدیریت حذف کردن :

* # گرفتن کارت جلو دستگاه
#* 123456#8 کارت مدیریت حذف کردن

کارت مدیریت حذف کردن برای حذف کردن کارت کاربر مورد استفاده قرار میگیرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .