

از انتخاب شما متشکریم :

کد های دستور کارتی ورمزی غیر قابل کپی لمسی شرکت تدبیر پیشه آذری :

۱-تعویض رمز مدیریت کارخانه :

تکرار رمز مدیریت جدید # رمز مدیریت جدید #123456#0

رمز مدیریت جدید باید ۶ رقمی باشد .

توجه نمایید اگر رمز مدیریت را قبلا تغییر دادیه اید و میخواهید باز هم تغییر بدهید بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت قبلی را باید وارد نمایید .

۲-اضاف کردن انواع تگ کارت یا جاکلیدی یا ... (شماره گذاری اتوماتیک) :

گرفتن یک کارت جلو دستگاه
یا هر تعداد کارت به ترتیب جلو دستگاه
#123456#1

توجه نمایید در این روش تعریف هر تعداد کارت یا تگ جلو سنسور گرفته شود به ترتیب ذخیره میشود و شماره هر کارت به ترتیب از ۰۰۰۱ شروع میشودو نیازی به تکرار دستور نیست و به ترتیب کارتها به صورت اتوماتیک شماره گذاری میشوند.

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۳-اضاف کردن رمز عمومی :

رمز سه یا شش رقمی
(رمز مورد نظر)
#123456#21

توجه نمایید در این روش تعریف رمز ورود فقط یک عدد رمز تعریف میشودو در صورت تعریف رمز جدید رمز قبلی حذف میشود و برای تعریف رمز های بیشتر از روش تعریف رمز ورود با شماره ردیف (سطر ۷) استفاده نمایید .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

۴-حذف همه کاربران :

#123456#400000#

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۵-حذف تگ (کارت یا جاکلید یا ...) (با حضور تگ مورد نظر) :

گرفتن یک کارت جلو دستگاه
یا هر تعداد کارت به ترتیب جلو دستگاه
#123456#41

توجه نمایید در این روش تعریف هر تعداد کارت یا تگ جلو سنسور گرفته شود به ترتیب حذف میشود و نیازی به تکرار دستور نیست.

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۶-اضاف کردن رمز ورود اختصاصی :

رمز سه یا شش رقمی
(رمز مورد نظر)
#123456#22

توجه نمایید در این روش تعریف رمز تردد اختصاصی تعریف میشود و به ترتیب و در ادامه کارت ها شماره کاربر اختصاص داده میشود .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۷-حذف کاربر با شماره ردیف :

شماره کاربر
#123456#42

توجه نماییدشماره کاربر به صورت اتوماتیک از ۰۰۰۱ اختصاص داده میشود برای اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات سطر ۲ مراجعه نمایید.

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

۱۱-تنظیم زمان فعال ماندن خروجی :

XX #123456#5

توجه نمایید بجای XX زمان مورد نظر را از ۰۰ تا ۹۹ تنظیم نمایید که اگر ۰۰ تنظیم نمایید خروجی به مدت ۰/۲ ثانیه فعال میماند و اگر ۰۱ تنظیم نمایید به مدت یک ثانیه و اگر ۲۱ تنظیم نمایید به مدت ۲۱ ثانیه فعال میماند .

۱۲-باز گشت به تنظیمات اولیه کارخانه :

#123456#899 #

برای باز گرداندن تنظیمات انجام شده به تنظیمات اولیه شرکت تدبیر پیشه آذری این کد را وارد نمایید .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۳-تنظیم نور بک لایت (نور اعداد) :

XX #123456#8

همیشه روشن : بجای xx 01 وارد نمایید.(نور پس زمینه اعداد همیشه روشن میماند)
همیشه خاموش : بجای xx 02 وارد نمایید .(نور پس زمینه اعداد همیشه خاموش میماند)
اتوماتیک : بجای xx 03 وارد نمایید .(نور پس زمینه اعداد موقع لمس روشن میشود و بعد از چند ثانیه خاموش میشود .)

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۸-حذف رمز ورود اختصاصی :

رمز ورود اختصاصی #123456#44

توجه نمایید در این قسمت فقط رمز اختصاصی حذف میشود نه رمز عمومی

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۹-حذف همه رمز ورود های اختصاصی :

1111 #123456#45

توجه نمایید همه رمز های اختصاصی حذف میشود.

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۰-تنظیم عملکرد دستگاه :

XX #123456#6

عملکرد با :

فقط با کارت : بجای xx 01 وارد نمایید.(با رمز کار نمیکندو فقط با کارت کار میکند)
کارت و رمز : بجای xx 02 وارد نمایید .(با کارت و یا رمز کار میکند یکی باشد کافیه)
کارت یا رمز : بجای xx 03 وارد نمایید .(علاوه بر کارت رمز نیز باید وارد شود، برای فعال شدن خروجی باید هر دو مولفه کارت و رمز لازم میباشد)

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۴-تعریف کارت مدیریت اضاف کردن و حذف کردن :

گرفتن کارت دوم جلو دستگاه
کارت مدیریت حذف کردن
گرفتن کارت اول جلو دستگاه
کارت مدیریت اضاف کردن
#123456#91

کارت اول که جلو دستگاه گرفته میشود به عنوان کارت مدیریت اضاف کردن میباشد و کارت دوم که جلو دستگاه گرفته میشود به عنوان کارت حذف کردن میباشد .که برای حذف و یا اضاف کردن کارت کاربر مورد استفاده قرار میگیرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۵- حذف کردن کارت مدیریت اضاف کردن و حذف کردن :

92 #123456#

کارت های مدیریت اضاف کردن و حذف کردن حذف میشود و میتوان مجدد کارتهای جدید تعریف کرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .